

выключатель питания (M) включает дальний свет. Каждое нажатие на выключатель питания (M) означает переключение света с ближнего на дальний и наоборот.

Режим ТРОПА: Предназначен для движения по бездорожью. В режиме ТРОПА одновременно включаются ближний и дальний свет. При однократном нажатии на выключатель питания (M) дальний свет выключится. Повторное нажатие на переключатель означает возврат к использованию режимов дальнего и ближнего света.

Изменение уровня яркости

При включенном освещении нажмите кнопку "Увеличение уровня яркости" (+), чтобы увеличить уровень яркости до режима "Турбо" (Уровень 4); нажмите кнопку "Уменьшение уровня яркости" (-), чтобы уменьшить уровень яркости до уровня "Низкий" (Уровень 1).

Мгновенное переключение в режим "Турбо"

Мгновенное переключение в режим "Турбо": при включенном освещении нажмите и удерживайте кнопку "Увеличение уровня яркости" (+), чтобы мгновенно переключиться в режим "Турбо". **Мгновенное переключение в режим "Низкая яркость"**: при включенном освещении нажмите и удерживайте кнопку "Уменьшение уровня яркости" (-), чтобы мгновенно переключиться в режим "Низкая яркость".

Предупредительная световая сигнализация

Включение: Если свет выключен, и при этом установлен режим ГОРОД или ДОРОГА, нажатие и удержание одновременно кнопюк увеличения уровня яркости и уменьшения уровня яркости активирует сигнальный свет. Луч ближнего света используется для обеспечения предупредительной световой сигнализации при уровне яркости, который был сохранен в памяти.

Если установлен режим ТРОПА, одновременное нажатие и удержание кнопки увеличения и уменьшения уровня яркости также активирует предупредительную световую сигнализацию, при этом луч дальнего и ближнего света используется для обеспечения предупредительной световой сигнализации при уровне яркости, который был сохранен в памяти. (После включения предупредительной световой сигнализации на ОСИД-дисплее в качестве уведомления будет отображаться значок треугольника).

Выключение: При включенной предупредительной световой сигнализации нажмите и удерживайте кнопку выключения (M), чтобы сигнализация отключилась.

Дистанционный выключатель

Функция дистанционного выключателя аналогична функции выключателя питания (M). Использование дистанционного выключателя является вспомогательной функцией.

ATR (усовершенствованное регулирование по температуре)

Благодаря усовершенствованному модулю регулирования по температуре фонарь BR35 регулирует собственную мощность и подстраивается к условиям окружающей среды, поддерживая оптимальные эксплуатационные показатели.

Сведения о заряде батареи

При включенном освещении нажмите выключатель питания (M), чтобы на ОСИД-дисплее отобразились индикатор уровня заряда батареи:

- Полная линейная уровня заряда соответствует уровню заряда батареи выше 90%
- 2 деления соответствуют уровню заряда батареи менее 90%
- 3 деления соответствуют уровню заряда батареи менее 50%
- 4 деление соответствует уровню заряда батареи менее 10%
- 5 делений соответствует уровню заряда батареи менее 1%

ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень заряда низкий, свет BR35 будет тусклым или вообще будет отсутствовать. Зарядите BR35 как можно скорее, если оставшийся заряд аккумулятора ниже 10%.

Зарядка

• Настоящее изделие заряжается при помощи USB-кабеля. Подключите один конец USB-кабеля к BR35, а другой конек к источнику питания с универсальным USB-портом, как показано на рисунке.

• При нормальных условиях зарядки синий индикатор под переключателями будет медленно мигать, на ОСИД-дисплее будет отображаться уровень заряда батареи; BR35 автоматически прекратит зарядку после полного заряда батареи, индикатор будет гореть постоянно, и линейная уровня заряда батареи будет заполнена.

- После полной зарядки BR35 требуется приблизительно 4,5 часа.
- После полной зарядки продолжительность время функционирования в режиме ожидания составляет приблизительно 1 год.
- Совместимый вход от USB-адаптера или источника питания: 5 В 2 А постоянного тока

Внимание

- Зарядите BR35 перед первым использованием.
- При длительном хранении заряжайте фонарь один раз в полгода.
- Избегайте прямого попадания светового луча в глаза.
- Не разбирайте настоящее изделие и не выносите в него изменения, так как это явится причиной аннулирования гарантии.
- Источник светящейся энергии не должен находиться в непосредственной близости от источника питания: 5 В 2 А постоянного тока

Гарантийное обслуживание

За гарантийное обслуживание продукции отвечают наши официальные дилеры и дистрибуторы. В случае возникновения каких-либо проблем, связанных с гарантией, клиенты могут обращаться к дилерам или дистрибуторам в отношении их гарантийных требований, если изделие было приобретено у официального дилера или дистрибутора. Гарантия NITECORE® предоставляется только в отношении изделий, приобретенных у авторизованного лица. Это относится ко всей продукции NITECORE®.

Любая работающая/бракованная продукция может быть заменена через местного дистрибутора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По прошествии 15 дней все дефектные/неисправные изделия NITECORE® могут быть бесплатно отремонтированы в течение 24 месяцев с даты покупки. По истечении 24 месяцев услуга в силу 24-месячной гарантии, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей.
1. Гарантия аннулируется, если изделие(а) сломано, либо в его конструкцию внесены изменения не уполномоченными то лицами
2. повреждено из-за неправильных действий (напр. установки батарей с обратной полярностью, установки неперезаряжаемых батарей)
Для получения оперативной информации о продуктах и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибутору NITECORE® или направьте электронное письмо по адресу service@nitecore.com.
※ Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве, с информацией, размещенной на сайте nitecore.com, преимущественную силу имеет информация, размещенная на нашем официальном веб-сайте.
SYSMAX Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право истолковывать и изменять содержание настоящего документа в любое время без предварительного уведомления.

（日本語）BR35 説明書

使用方法

取り付け

- ハンドルバーマウントのネジをゆるめ、ライトを取り付けたハンドルの場所に図1のようにセットしてネジを締めてください。
- ライトをハンドルバーマウントに「カチッ」と音がするまでスライドさせて入れてください。
- リモートスイッチを操作しやすい位置に図3のように取り付けてください。

ノート: 自転車用のハンドル径に応じてマウントパッドをご利用ください(34-38mmのハンドルではパッドは1つです。29-35mmのハンドルでパッド1つ、25-29mmで厚いパッド1つ、20-25mmで厚いパッド2つが自定です。)

取外し

図4のようにパドルを押しながら、図5のようにライトを引き抜いてください。

注意: 長時間使用すると BR35 本体が熱を持ちます。高温になっているときは本体を触らないでください。

オン/オフ

オン: ライトが消えているとき、電源スイッチ (M マーク) を約 1.5 秒長押しするとライトがつきます。有機 EL ディスプレイに現在のモードとその後 NITECORE の文字が表示されます。（ライトが点いているときは、現在のモード、明るさレベルと使用時間が表示されます。）

オフ: ライトが点いているとき、電源スイッチ (M マーク) を長押しするとライトが消えます。

ノート: BR35 はレジャー用途を搭載しており、スイッチを入れたときと前回の明るさレベルとモードで点灯します。

モードの切り替え

BR35 は使用シーンに応じて 3 つのモード (CITY / ROAD / TRAIL) を切り替えて使うことができます。

モードの切り替え: ライトがオフのとき、電源スイッチ (M マーク) を長押しすると、有機 EL ディスプレイの表示が「CITY-ROAD-TRAIL」と切り替わってきますので、ご使用になりたいモードのところでスイッチをはなれてください。

CITY モード: 町中走行用のモードです。CITY モードでは、標準で短距離ビームが点灯します。電源スイッチ (M マーク) を押すと長距離ビームが 3 秒間点灯し、有機 EL ディスプレイにはカウントダウンが表示されます。長距離ビームは 3 秒後に自動で消灯します。

ROAD モード: ロード走行用のモードです。RODE モードでは、標準で短距離ビームと点灯します。電源スイッチ (M マーク) を押すと、長距離ビームに切り替わります。その後電源スイッチを押すたびに、長距離ビームと短距離ビームが切り替わります。

TRAIL モード: トレイル走行用のモードです。TRAIL モードでは、短距離ビームと長距離ビームの両方が同時に点灯します。電源スイッチ (M マーク) を押すと、長距離ビームだけがオフになります。その後電源スイッチを押すたびに、長距離ビームのオン/オフが切り替わります。

明るさレベルの切り替え

ライトがオンのとき、レベルアップボタン(★マーク)をおすと明るさレベルがターボ(レベル4)まで上がっていきます。レベルダウンボタン(★マーク)をおすと、明るさがロー(レベル1)まで下がっていきます。

ターボ・ローレベルへの直接切り替え

ターボモード: ライトがオンのとき、レベルアップボタ(★マーク)を長押しするとターボモードになります。

ローモード: ライトがオンのとき、レベルダウンボタン(★マーク)を長押しするとローモードになります。

警告灯モード

オン: ライトがオフのとき、レベルアップボタンとレベルダウンボタンを同時に押すと警告灯モードになり、前回の使用モードがCITYかROADだった場合は、短距離ビームが前回の明るさレベルで点滅します。前回がTRAILモードだった場合は、短距離ビームと長距離ビームの両方が前回の明るさレベルで点滅します。警告灯モードでは有機ELディスプレイに三角のアイコンが表示されます。

オフ: 警告灯モードで点灯時、電源スイッチ (M マーク) を長押しするとライトが消えます。

リモートスイッチ

リモートスイッチは電源スイッチ (M マーク) と同じ働きをします。状況に合わせてご使用ください。

高性能温度調節機能 (ATR)

BR35 は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるような状況に応じて出力レベルを調節します。

電池残量

ライトがオフのとき電源スイッチ (M マーク) をおすと、有機 EL ディスプレイに電池残量バーが表示されます。

- 電池残量が 90% の以上のときは、バーがすべて表示されます。
- 電池残量が 90% 以下のときは、バーが 3 本表示されます。
- 電池残量が 50% 以下のときは、バーが 2 本表示されます。
- 電池残量が 10% 以下のときは、バーが 1 本表示されます。
- 電池残量がおよそ 1% のときは、バーが表示されません。

ノート: 電池残量が低くなると、光源が暗くなったり本体が反応しなくなったりします。電池残量が 10% 以下になったときはできるだけ早く充電をしてください。

充電方法

- 本ライトは USB 経由で充電できます。USB ケーブルを図のように差し込み、汎用の USB 電源から充電してください。
- 充電中はスイッチ下の青色インジケータがゆっくり点滅し、電池残量が有機 EL ディスプレイに表示されます。電池がフルになると自動的に充電を停止し、インジケータが点灯状態になります。フル充電にはおよそ 4 時間半かかります。
- フル充電の状態から電池が空になるまで約 1 年です。
- 電源側の USB アダプターには DC5V 2A のものをお使いください。

注意事項

- 初めてご使用になる前に充電をしてください。
- 長期間保存する場合は、半年に一度充電をしてください。
- 光源を直接見ないでください。
- 本体を分解したり改造したりしないでください。された場合は保証が適用されません。
- 廃棄するときは各自自治体のルールに従ってください。

保証詳細

正規代理店 / 販売店が製品保証サービスを提供します。製品を正規の代理店または販売店から購入して、保証対象となる問題が発生した場合は、販売店または代理店にご連絡ください。NITECORE の保証は、正規の供給元から購入した製品に対してのみ提供されます。これはすべての NITECORE 製品に適用されます。
NITECORE® 製品は、すべての初期不良 / 不良品について、購入後 15 日以内であれば現地代理店 / 販売店を通じて交換いたします。15 日をすぎても故障が発生した場合、購入日から 24 ヶ月は無料で修理いたします。24 ヶ月を超えた場合は保証が適用され、人件費およびメンテナンス費用はかかりませんが、付属品または交換部品の費用はご請求させていただきます。
以下の場合は保証が適用されません。
1. 製品が許可なく分解、再組み立てまたは改造された場合。
2. 正しくない使用方法によって、製品が壊れた場合。
NITECORE® 製品およびサービスに関する最新情報については、現地の NITECORE® 代理店 / 販売店にお問い合わせいただくか、もしくは service@nitecore.com までメールでお問い合わせください。

- ※ 本書に記載されている全ての画像・文章・文は参考資料です。このマニュアルと www.nitecore.com で指定された情報が異なる場合、SYSMAX Innovations Co., Ltd. は予告なしにいつでも本書の内容を変更、修正する権利を留保します。

ON/OFF

注意
1. ハンドルバーマウントのネジをゆるめ、ライトを取り付けたハンドルの場所に図1のようにセットしてネジを締めてください。

2. ライトをハンドルバーマウントに「カチッ」と音がするまでスライドさせて入れてください。

3. リモートスイッチを操作しやすい位置に図3のように取り付けてください。

- ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。
- ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。
- ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。

警告: 自転車用のヘッドライトは、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。

- ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。
- ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。
- ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。

警告: 自転車用のヘッドライトは、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。

注意
1. ハンドルバーマウントのネジをゆるめ、ライトを取り付けたハンドルの場所に図1のようにセットしてネジを締めてください。

2. ライトをハンドルバーマウントに「カチッ」と音がするまでスライドさせて入れてください。

警告: BR35 には、ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。ヘッドライトの取り付け位置を確認し、ヘッドライトを調整する手順を参照してください。

モード 선택

BR35 는 서로 다른 라이딩 상황에 맞게 세 가지 모드 (CITY / ROAD / TRAIL) 중 하나를 설정할 수 있습니다.

스위칭 커기: 전원이 꺼져있을 때, 전원 스위치 (M) 를 길게 누르면 OLED 화면에 CITY-ROAD-TRAIL 을 순환합니다. 밝기는 모드가 전환에 나타나면 화면에서 손을 놓아 해당 모드를 선택하고 활성화하십시오.

도시 (CITY) 주행 모드: 도시에서의 주행을 위해 설계되었습니다. CITY 모드에서는 기본적으로 짧은 거리의 빔이 켜집니다. 전원 스위치 (M) 를 가볍게 누르면 장거리의 빔이 일시적으로 3 초 동안 켜집니다. OLED 스크린에 카운트 다운이 표시됩니다. 장거리의 빔은 그 후 자동으로 꺼집니다.

도로 (ROAD) 주행 모드: 도로 주행을 위해 설계되었습니다. ROAD 모드에서는 조명이 근거리 빔으로 기본 설정됩니다. 전원 스위치 (M) 를 가볍게 누르면 빔이 장거리 빔으로 전환됩니다. 전원 스위치 (M) 를 누를 때마다 단거리 빔과 장거리 빔이 번갈아 가며 출력됩니다.

TRAIL 모드: 실외에서 주행 할 수 있도록 설계되었습니다. TRAIL 모드에서는 단거리 및 장거리 빔이 동시에 켜집니다. 전원 스위치 (M) 를 한 번 누르면 장거리 빔이 꺼집니다. 스위치를 다시 누르면 이중 빔으로 되돌아옵니다.

밝기 단계 변경

전원이 꺼져 있을 때, 레벨 업 버튼 (+) 을 눌러 밝기 레벨을 TURBO (LEVEL 4) 까지 높일 수 있습니다. 레벨 다운 버튼 (-) 을 눌러 밝기 레벨을 LOW (레벨 1) 로 낮출 수 있습니다.

Turbo/ Low 모드로 즉시 접근

터보 모드에 즉시 접근: 전원이 켜져 있을 때, 레벨 업 버튼 (+) 을 길게 누르면 즉시 Turbo 모드로 들어갑니다.

경고조

커기: 전원이 꺼져있을 때, 도시 또는 도로 모드로 설정된 경우, 레벨 업 (+) 과 레벨 다운 (-) 버튼을 길게 누르면 주의 표시등이 활성화됩니다. 근거리 빔을 가리 필 밝기 레벨에서 경고등을 발산합니다.

TRAIL 모드로 설정된 경우, 레벨 업 및 레벨 다운 버튼을 동시에 길게 누르면 장거리와 단거리 빔이 가이팅 밝기 레벨로 발광되면서, 경고등이 활성화됩니다. (경고등이 켜지면 OLED 화면에 삼각형 아이콘이 표시됩니다.)

고기: 경고등이 켜진 후에, 전원 스위치 (M) 를 눌러 전원을 끄십시오.

원격 스위치

원격 스위치의 기능은 전원 스위치 (M) 과 동일합니다. 원격 스위치의 사용은 전제 사항입니다.

고급 온도 조절

고급 온도 조절 기능을 통해 BR35 는 출력을 조절하고 주변 환경에 적응하여 최적의 성능을 유지합니다.

전원 켜

전원이 꺼져있을 때, 전원 스위치 (M) 를 누르면 OLED 화면에 배터리 레벨이 표시됩니다.

- 전체 전력 막대는 배터리 전량이 90 % 이상임을 나타냅니다.
- 3 그리드는 배터리 전량이 90 % 미만임을 나타냅니다.
- 2 그리드는 배터리 전량이 50 % 미만임을 나타냅니다.
- 1 그리드는 배터리 전량이 10 % 미만임을 나타냅니다.
- 0 그리드는 배터리 전량이 약 1 % 임을 나타냅니다.

참고: 전원 수준이 낮으면 BR35 의 출력이 흐리거나 응답하지 않습니다. 배터리 전량이 10 % 미만일 때 가능한 한 빨리 BR35 를 충전하십시오.

충전

- 본 제품은 USB 충전식입니다. 옆 그림과 같이 USB 케이블의 한쪽 끝을 BR35 에 고고 다른 쪽 끝을 범용 USB 포트가 사용 가능한 전원 공급 장치에 꽂으십시오.
- 정상적인 충전 상태에서는 스위치 아래에 빨간색 표시등이 전하가 유입되고 OLED 화면에 배터리 전량이 표시됩니다. BR35 는 충전 완료 시 자동으로 충전을 종료하며, 표시등이 지속적으로 켜지고 전압 한계 표시 줄이 가득 찰 것입니다. BR35 를 완전히 충전하는 데 약 4.5 시간이 걸립니다.
- 완전히 충전 된 후에 대기 시간은 약 1 년입니다.
- USB 어댑터 또는 전원 공급 장치의 호환 입력: DC 5V 2A

주의 사항

- 처음 사용하기 전에 BR35 를 충전하십시오.
- 장기간 보관 시 번내에 한 번씩 충전하십시오.
- 눈을 향한 직접적인 노출을 피하십시오.
- 본 제품을 분해하거나 개조할 경우 보증받을 수 없습니다.
- 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오.

품질 보증

공식 대리점 및 유통 업체는 품질 보증 서비스를 제공합니다. 제품을 공식 대리점에서 판매점에서 구입을 한 경우, 보증이 가능한 상황에 여 어떠한 문제가 발생한다면, 고객은 품질보증 서비스와 관련하여 판매처에 우호업체에 연락 할 수 있습니다. NITECORE 의 품질보증은 승인된 제품에서만 구입 한 제품에 대해서만 제공됩니다. 이것은 모든 NITECORE 제품에게 적용됩니다.
모든 초기 불량 / 결함 있는 제품은 구매일로부터 15 일 이내에 해당 지역의 대리점 / 판매자를 통해 교체 할 수 있습니다. 15 일 후에 결함이 있거나 고장이 난 NITECORE® 제품은 구매일로부터 24 개월 동안 모두 무료로 수리할 수 있습니다. 24 개월을 초과하면 제한 보증이 적용되며, 노동 및 유지 보수 비용은 정규외지만 액세서리 또는 교체부품의 비용은 포함되지 않습니다.
다음의 경우는 보증이 되지 않습니다.
1. 무단으로 제품을 분해, 재구성 및 개조한 경우 보증이 무효화됩니다.
2. 잘못된 사용으로 인한 손상 (즉, 극성선 설치, 비충전식 배터리 설치) 는 보증되지 않습니다.
NITECORE® 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 현지 NITECORE® 대리점에 문의하거나, service@nitecore.com 이메일을 보내주세요.

※ 사용자 설명서에 명시된 모든 이미지, 텍스트 및 설명은 다중 참조입니다. 이 매뉴얼과 www.nitecore.com 에 명시된 정보간에 불일치가 발생하면 공식 웹 사이트의 정보가 우선됩니다. SYSMAX Innovations Co., Ltd. 는 사전 통지 없이 언제든지 이 문서의 내용을 해석하고 수정할 권리를 보유합니다.
다음의 경우는 보증이 되지 않습니다.
1. 무단으로 제품을 분해, 재구성 및 개조한 경우 보증이 무효화됩니다.
2. 잘못된 사용으로 인한 손상 (즉, 극성선 설치, 비충전식 배터리 설치) 는 보증되지 않습니다.
NITECORE® 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 현지 NITECORE® 대리점에 문의하거나, service@nitecore.com 이메일을 보내주세요.

※ 사용자 설명서에 명시된 모든 이미지, 텍스트 및 설명은 다중 참조입니다. 이 매뉴얼과 www.nitecore.com 에 명시된 정보간에 불일치가 발생하면 공식 웹 사이트의 정보가 우선됩니다. SYSMAX Innovations Co., Ltd. 는 사전 통지 없이 언제든지 이 문서의 내용을 해석하고 수정할 권리를 보유합니다.
다음의 경우는 보증이 되지 않습니다.
1. 무단으로 제품을 분해, 재구성 및 개조한 경우 보증이 무효화됩니다.
2. 잘못된 사용으로 인한 손상 (즉, 극성선 설치, 비충전식 배터리 설치) 는 보증되지 않습니다.
NITECORE® 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 현지 NITECORE® 대리점에 문의하거나, service@nitecore.com 이메일을 보내주세요.

(Italiano) BR35 MANUALE UTENTE

Istruzioni per l'uso

Montaggio
1. Svitare la vite dell'attacco per manubrio, regolarlo e agganciarlo al manubrio, stringendo la vite come illustrato nell'immagine (1).

2. Inserire la torcia nell'attacco finché non si sente un "click".

3. Attaccare il comando remoto sul manubrio dove è più comodo da utilizzare, come illustrato nell'immagine (3)

ATTENZIONE: Usare uno spessore adeguato fra quelli in dotazione, in base al diametro del manubrio. (34-38mm non richiede spessori; 29-35mm necessita di 2 spessori sottili; 25-29mm richiede 1 spessore sottile e 1 grosso; 20-25mm necessità di due spessori grossi)

Smontaggio

Premere e tenere premuto lo sgancio come mostrato nell'immagine (4) e far scorrere la BR35 secondo la direzione mostrata nell'illustrazione (5)

Attenzione: La testa della BR35 si scalderà dopo un uso prolungato. Fare attenzione e non toccare la superficie calda per evitare scottature.

Accensione/Spegnimento

Accensione: A luce spenta, premere e tenere premuto l'interruttore (M) per circa 1.5 secondi per accenderla. All'avvicinazione lo schermo OLED mostrerà la modalità corrente e poi la scritta "NITECORE" (A torcia accesa, lo schermo OLED mostrerà modalità selezionata, livello di luminosità e autonomia)

Spegnimento: A torcia accesa, premere e tenere premuto l'interruttore (M) per spegnerla.

ATTENZIONE: La BR35 ha una funzione memoria che registra l'ultima modalità utilizzata ed il livello di luminosità. All'accensione successiva tornerà automaticamente alla modalità ed alla luminosità memorizzate.

Scelta della modalità

La BR35 può essere settata in una delle tre modalità (CITY/ROAD/TRAIL) per adattarsi a differenti percorsi.

Selezione modalità: a torcia spenta, premere e tenere premuto l'interruttore (M), sullo schermo OLED scorreranno "CITY-ROAD-TRAIL".

Quando sullo schermo è visualizzata la modalità desiderata, rilasciare l'interruttore per selezionarla e attivarla.

CITY: Specifica per pedalare in città. Nella modalità CITY, la torcia utilizza il fascio a breve distanza. Premendo l'interruttore (M) verrà acceso momentaneamente il fascio a lunga distanza, per tre secondi. Lo schermo OLED mostrerà un conto alla rovescia. Al termine il fascio a lunga distanza si disattiverà automaticamente.

ROAD: Pensata per l'uso su strada. In modalità ROAD, la torcia utilizza il fascio a breve distanza. Premendo l'interruttore (M) verrà acceso il fascio a lunga distanza.Ad ogni pressione sull'interruttore (M) si passa da un tipo di fascio all'altro.

TRAIL: Per l'impiego outdoor. Nella modalità TRAIL, il fascio di breve portata e quello a lunga distanza vengono accessi contemporaneamente. Premendo l'interruttore (M) una volta si spegne il fascio a lunga distanza. Premendolo nuovamente, si torna a usarli entrambi.

Regolare il livello di luminosità

A torcia accesa, premere il pulsante d'incremento (+) per aumentare il livello di luminosità fino a Turbo (LIVELLO 4); e premere il pulsante di decremento (-) per diminuire il livello di luminosità fino a Low (LIVELLO 1).

Accesso diretto a livello Turbo/Low

Accesso diretto al Turbo: a torcia accesa, premere e tenere premuto il pulsante d'incremento (+) per accedere direttamente al livello Turbo.
Accesso diretto a Low: a torcia accesa, premere e tenere premuto il pulsante di decremento (-) per accedere direttamente al livello Low.

Modalità Caution

Accensione: a torcia spenta, se impostata in modalità CITY o ROAD, premendo e tenendo premuti sia il pulsante di incremento che quello di decremento si attiva la modalità Caution. Il fascio a breve distanza emette una luce di avviso al livello d'intensità memorizzato. Se la torcia è impostata in modalità TRAIL, premendo e tenendo premuti sia il pulsante di incremento che quello di decremento verrà ugualmente attivata la modalità Caution, ma utilizzerà sia il fascio a breve che quello a lunga distanza, al livello d'intensità memorizzato. (Quando la modalità Caution è attiva, lo schermo OLED mostrerà un'icona a triangolo come notifica)

Spegnimento: quando la modalità Caution è attiva, premere e tenere premuto l'interruttore (M) per spegnerla.

Comando remoto

Il funzionamento del comando remoto è identico a quello dell'interruttore(M). L'uso del comando remoto è opzionale.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Grazie al modulo Advanced Temperature Regulation, la BR35 regola la propria potenza d'uscita adattandosi all'ambiente circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

Suggestimenti

A torcia spenta, premere l'interruttore (M), lo schermo OLED mostrerà una barra con il livello della batteria:

- La barra piena significa che la batteria ha una carica oltre il 90%
- 3 segmenti rappresentano una carica sotto il 90%
- 3 segmenti corrispondono ad un livello batteria sotto il 50%
- 1 un segmento significa che la carica è sotto il 10%
- 0 segmenti corrispondono ad un livello intorno all' 1%

ATTENZIONE: Quando la carica residua è bassa, la potenza d'uscita della BR35 sarà ridotta o non varierà. Ricaricare la BR35 il prima possibile non aumenta l'autonomia residua scende sotto il 10%.

Ricarica

- Questo prodotto è ricaricabile tramite USB. Inserire un'estremità del cavo USB nella BR35, e l'altra in un alimentatore con una porta universale USB, come mostrato nell'immagine.
- In condizioni di carica normali, l'indicatore blu sotto agli interruttori lampeggerà lentamente e lo schermo OLED mostrerà il livello della batteria; La BR35 cesserà automaticamente l'operazione di ricarica non appena completata, l'indicatore resterà acceso, e la barra indicatrice sarà piena. Servono circa 4,5 ore per caricare completamente la BR35.
- Con una carica completa, l'autonomia in standby è di circa un anno.
- Entrata compatibile da adattatore USB o alimentatore: DC 5V 2A

Avvertenze