

- Quando la luce rossa è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per passare tra "Rosso Basso" e "Rosso Alto".

Modalità Speciali (SOS / BEACON / LAMPEGGIO LENTO)

- Quando la lampada frontale è in qualsiasi stato, premere due volte il pulsante MODE per accedere alla modalità SOS.
- Quando una qualsiasi modalità speciale è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere nella seguente sequenza: SOS – BEACON – LAMPEGGIO LENTO. Premere nuovamente due volte il pulsante MODE per tornare allo stato precedente.

Blocco / Sblocco

- Quando la luce è spenta, tenere premuti entrambi i pulsanti per 2 secondi finché la lampada frontale non lampeggia 3 volte per indicare l'accesso alla Modalità Blocco. In Modalità Blocco, qualsiasi livello di luminosità o modalità speciale non è disponibile, e la lampada frontale lampeggerà una volta per indicare questo stato quando si preme uno dei pulsanti.
- Quando è in Modalità Blocco, tenere nuovamente premuti entrambi i pulsanti per 2 secondi finché la modalità "Ultra Bassa" della luce bianca neutra non si attiva per indicare lo sblocco.

Nota: Il prodotto si sbloccherà automaticamente durante la ricarica in Modalità Blocco.

Indicazione di Carica

Quando la luce è spenta, premere brevemente il pulsante MODE e gli indicatori di potenza corrispondenti si accenderanno a turno e si spengeranno dopo 2 secondi.

Nota: La batteria deve essere ricaricata quando l'output appare debole o la lampada frontale diventa non reattiva a causa della bassa carica.

Stato degli Indicatori	Livello di Carica
4 Accensione Costante	75% – 100%
3 Accensione Costante	50% – 75%
2 Accensione Costante	25% – 50%
1 Accensione Costante	0% – 25% (Si prega di ricaricare il prodotto il prima possibile)

(Русский)

△ Меры предосторожности

- Устройство предназначено для использования взрослыми в возрасте от 18 лет. Пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте.
- ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! НЕ смотрите непосредственно на луч фонаря и не направляйте луч кому-либо в глаза! При длительной работе устройство сильно нагревается. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при эксплуатации. Рекомендуется не использовать фонарь на высоких уровнях яркости в течение длительного времени во избежание потенциальных ожогов и повреждения устройства.
- НЕ накрывайте чем-либо устройство, а также не размещайте рядом с ним предметы, так как это может привести к повреждению фонаря или несчастным случаям из-за воздействия высоких температур.

- НЕ используйте устройство для освещения легко воспламеняющихся или взрывоопасных материалов, так как высокие температуры могут привести к возгоранию или взрыву. Пожалуйста, используйте устройство стандартным образом во избежание несчастных случаев при его неисправности.
- Если вы планируете поместить устройство в закрытое пространство или среду, в пределах которой

возможно возгорание, например, в карман или рюкзаки, или если вы планируете не пользоваться фонарем в течение длительного периода времени, активируйте режим блокировки во избежание его случайной активации и, как следствие, несчастных случаев в результате перегрева.

- НЕ подвешивайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это может стать причиной взрыва, а также возгорания аккумулятора.
- Пожалуйста, держите устройство при помощи оригинального зарядного кабеля во избежание сокращения срока службы аккумулятора.
- Пожалуйста, не забывайте перезаряжать устройство каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного периода времени.

- НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к его повреждению и аннулирует гарантию на продукт. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантийное обслуживание» текущего руководства.

△ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания и угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство в случае повреждения / поломки. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ разрезайте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха немедленно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Зарядка

NU25 MCT / NU25 MCT UL оснащен умной схемой зарядки. Пожалуйста, не забудьте зарядить налобный фонарь перед эксплуатацией впервые.

Подключение к источнику питания: для начала зарядки откройте USB-порт, как это показано на иллюстрации, и с помощью USB-кабеля соедините порт устройства с внешним источником питания (например, USB-адаптером или иным типом зарядного устройства). Время зарядки составляет приблизительно 1 час 15 минут (5 В / 0,5 А). При полной зарядке фонарь может находиться в режиме ожидания до 12 месяцев.

Сообщение уровня заряда: при подключении к внешнему источнику питания индикаторы по мере зарядки устройства будут поочередно переходить от мигания к постоянному горению. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, все 4 индикатора питания начнут гореть беспрерывно.

Кнопка питания / Кнопка режима (MODE)

- Кнопка питания предназначена для активации / выключения фонаря, а также настройки уровня яркости.
- Кнопка режима (MODE) предназначена для выбора цветовой температуры.

Включение / Выключение

- Когда фонарь выключен, зажмите на 1 секунду кнопку питания, чтобы активировать устройство в режиме НИЗКОГО уровня яркости нейтрального белого света.
- Когда фонарь активирован, зажмите на 1 секунду кнопку питания или кнопку режима, чтобы его выключить.
- Если вы планируете поместить устройство в закрытое пространство или среду, в пределах которой

- Когда фонарь выключен, дважды нажмите на кнопку питания, чтобы активировать его в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости нейтрального белого света.
- Когда основной свет активирован, кратковременно нажимайте на кнопку режима (MODE) для переключения между следующими режимами: Нейтральный белый свет – Теплый свет – Холодный белый свет.
- После переключения с нейтрального белого света на теплый свет, при отсутствии каких-либо операций более 1 минуты быстрое нажатие на кнопку режима (MODE) переведет фонарь обратно в режим нейтрального белого света (миния режим холодного света).
- Когда активирована одна из цветовых температур основного света, кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между следующими уровнями яркости: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ.

Дополнительный красный свет

- Когда фонарь выключен, зажмите на 1 секунду кнопку режима (MODE), чтобы активировать устройство в режиме НИЗКОГО уровня яркости красного света.
- Когда красный свет активирован, кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между НИЗКИМ и ВЫСОКИМ уровнями яркости красного света.

Специальные режимы (SOS / МАЯК / МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ)

- Когда фонарь включен / выключен, дважды нажмите на кнопку режима (MODE), чтобы активировать режим SOS.
- Когда активирован какой-либо из специальных режимов, кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между следующими режимами: SOS – МАЯК – МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ. Снова дважды нажмите на кнопку режима (MODE), чтобы вернуть фонарь к предыдущему состоянию.

Блокировка / Разблокировка

- Когда фонарь выключен, зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока фонарь не мигнет 3 раза, сообщая таким образом о переходе в режим блокировки. В режиме блокировки любые уровни яркости, а также специальные режимы становятся недоступны. При нажатии на любую из кнопок фонарь будет однократно мигать, сообщая таким образом о нахождении в данном режиме.
- В режиме блокировки снова зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока фонарь не активируется в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости нейтрального белого света, что будет означать выход из режима блокировки.

Примечание. Устройство автоматически разблокируется при подключении к источнику питания в режиме блокировки.

Сообщение уровня заряда

Когда фонарь выключен, кратковременно нажимте на кнопку режима (MODE), после чего соответствующие индикаторы питания поочередно загорятся и погаснут через 2 секунды.

Примечание. Аккумулятор необходимо подключить к источнику питания в случае, если световой поток начинает казаться тусклым или устройство перестает отвечать на команды вследствие низкого уровня заряда.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	0% – 25% (Пожалуйста, при первой возможности подключите устройство к источнику питания)

(日本語)

△ 注意

- 本製品の対象年齢は18歳以上です。子供の手の届かないところに保管してください。
- 注意！ライトは強烈に光ります。光源を直接見ないでください。また、光源を人に向けないでください。
- 長時間使用すると本体が熱くなりますのでご注意ください。また、やけどや製品の破損につながりますので、高照度での長時間使用はお控えください。

- 製品の破損や事故の原因となりますので、製品の使用中はヘッド部分をおおったり近くのものを書いたりしないでください。
- 可燃性のものや爆発物に向けてライトを当てないでください。
- 事故を防ぐために、懐中電灯を扱う場合における一般的・標準的な使用方法をしてください。

- 製品をポケットやリュックサックなど密閉・発火の恐れがある場所に保管する場合や長期間使用しない場合は、意図しない点灯や過熱による故障を防ぐため本体の電源を切りロックアウトモードにしてください。
- 電池が破破、燃焼する恐れがありますので、60℃以上の場所に長時間おかないでください。
- 電池の寿命が短くなる恐れがあるため、充電には付属の充電ケーブルをご使用ください。
- 長期間保管する場合は、6ヶ月に一度充電してください。

- 故障の原因となるため、製品の分解・改造しないでください。また、分解場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス部分をお読みください。

△ 電池を安全に使用するために

電池を不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。製品や電池にダメージがあるときは使わないでください。また、電池を分解する、穴を開ける、切断する、潰す、ショートさせる等の行為は絶対にしないでください。液もれや異臭、変形などに気づいた場合は、直ちに電池の使用を中止し適切に破棄してください。製品や電池を廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに従ってください。

充電機能

NU25 MCT / NU25 MCT UL は充電機能を内蔵しています。初めて使用する前に一度充電してください。

電源への接続: 図のように、充電ポートを開けて USB ケーブルを挿し、外部電源 (USB アダプターや USB 充電デバイス) へつなげてください。自動的に充電が始まります。充電中はライト上部にある 4 段階のパワーインジケーターが点滅します。フル充電されると 4 つのインジケーターとも点灯状態になります。充電時間は約 1 時間 15 分です (5V/0.5A)。フル充電状態からのスタンバイ時間は約 12 ヶ月です。

充電インジケーター: 充電中は、インジケーターが 1 つずつ点滅から点灯に変わっていき充電レベルを表示します。フル充電されると、4 つ全てのインジケーターが点灯します。

パワーボタン / モードボタン

- パワーボタンはライトのオン / オフと明るさレベルの調整に使用します。
- モードボタンは色温度の切り替えに使用します。

オン / オフ

- ライトがオフの時、パワーボタンを 1 秒間長押しすると、明るさナチュラルホワイトローで点灯します。
- ライトがオンの時、パワーボタンかモードボタンを 1 秒間長押しすると、ライトが消灯します。

メインライト

- ライトがオフの時、パワーボタンを 1 秒間長押しすると、明るさナチュラルホワイトローで点灯します。
- ライトがオフの時、パワーボタンをダブルクリックすると、ナチュラルホワイトウルトラローで点灯します。
- ライトがオンの時、モードボタンを短く押すと、ライトが「ナチュラルホワイト - 暖色 - クールホワイト」の順に切り替わります。
- ナチュラルホワイトから暖色に切り替えた後、1 分以上にも操作していないとき、モードボタンを短く押すとナチュラルホワイトに戻ります (この操作ではクールホワイトをスキップします)。
- どんな色温度でもライトがオンの時、パワーボタンを短く押すと、明るさレベルがロー - ミドル - ハイの順に切り替わります。

赤色補助ライト

- ライトがオフの時、モードボタンを 1 秒長押しすると赤色ライトがローで点灯します。
- 赤色ライトがオンの時、パワーボタンを短く押すと赤色ローと赤色ハイが切り替わります。

スペシャルモード (SOS / ビーコン / 点滅)

- ヘッドランプがどの状態でも、モードボタンをダブルクリックすると SOS が点灯します。
- どれかのスペシャルモードが点灯している状態でパワーボタンを短く押すと、モードが SOS - ビーコン - 点滅の順に切り替わります。

ロックアウト / アンロック

- ヘッドランプがオフの時、両方のボタンを 2 秒以上同時に長押しすると、ライトが 3 回点滅してロックアウトモードとなります。ロックアウトモードでは、ライトやスペシャルモードをつけることができません。ボタンを押すとライトが 1 回点滅してロックアウトモードであることを通知します。
- ロックアウトモードの時、両方のボタンをもう一度同時に 2 秒以上長押しすると、ロックアウトが解除されてナチュラルホワイトのウルトラローで点灯します。

ノート: ロックアウトモードの時に充電をすると、自動的にアンロックされます。

パワーインジケーター

ライトがオフの時、モードボタンを短く押すと、パワーインジケーターが 2 秒間点灯します。

ノート: 出力が弱くなったり本体が反応しなくなったりしたら、充電してください。

インジケーター	電池残量
4 つ点灯	75% – 100%
3 つ点灯	50% – 75%
2 つ点灯	25% – 50%
1 つ点灯	0% – 25% (なるべく早く充電してください)

(한국어)

△ 경고

- 이 제품은 18 세 이상의 성인만 사용하도록 의도되었습니다. 이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 주의! 광원을 직접 응시하거나 누구의 눈에도 직접 빛을 비추지 마십시오! 장시간 작동 시 제품이 엄청난 열을 발생시킵니다. 사용 시 주의하십시오.

보조 적색등

- 조명이 꺼져 있을 때, MODE 버튼을 1 초간 길게 눌러 빨간색 LOW 를 표시하십시오.

화상과 제품 손상을 방지하기 위해 장시간 높은 밝기 수준을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 제품을 닫거나 다른 물건과 가까이 두지 마십시오. 고온으로 인해 제품이 손상되거나 사고가 발생할 수 있습니다.
- 이 제품을 가연성 또는 폭발성 물질에 빛을 비추는 데 사용하지 마십시오. 높은 열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 주머니나 백팩 등 밀폐되거나 가연성 환경에 넣으거나, 장시간 사용하지 않을 경우, 우발적인 작동 및 과도한 열로 인한 위험을 방지하기 위해 잠금 모드를 활성화해 주십시오.

- 장시간 사용 시 사고를 예방하기 위하여 반드시 표준 규격에 맞게 사용하기 바랍니다.
- 제품을 주머니나 백팩 등 밀폐되거나 가연성 환경에 넣으거나, 장시간 사용하지 않을 경우, 우발적인 작동 및 과도한 열로 인한 위험을 방지하기 위해 잠금 모드를 활성화해 주십시오.
- 장시간 60° C(140°F) 이상의 온도에 제품을 노출시키지 마십시오. 배터리가 폭발하거나 연소를 유발할 수 있습니다.
- 배터리 수명이 단축되는 것을 방지하기 위해, 반드시 열과 충전 케이블을 사용하여 제품을 충전하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우 6 개월에 한 번씩 제품을 충전해 주십시오.

- 이 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 분해하거나 개조하면 제품이 손상되고 제품 보증이 무효화됩니다. 전체 보증 정보는 설명서의 보증 섹션을 참조하십시오.

△ 배터리 안전

나장형 리튬 이온 배터리가 있는 기기를 부적절하게 사용하면 배터리가 심각하게 손상되거나 연소나 폭발과 같은 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 기기가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 기기를 분해, 찢거나, 자르거나, 부수거나, 소각하지 마십시오. 누출이나 이상한 냄새가 나는 경우 즉시 기기 사용을 중단하십시오. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 기기 / 배터리를 폐기하십시오.

충전 기능

NU25 MCT / NU25 MCT UL에는 자동형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 첫 사용 전에 헤드램프를 충전하십시오.

전원 연결: 그림과 같이 USB 보조 케이블을 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치) 를 충전 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다. 충전 시간은 약 1 시간 15 분입니다 (5V/0.5A). 완전히 충전되면 대기 시간은 약 2 개월입니다.

충전 표시: 충전 과정 동안 전원 표시등은 점멸에서 안정된 조명으로 점진적으로 전환되며, 하나씩 배터리 수준을 표시합니다. 배터리가 완전히 충전되면 4 개의 전원 표시등이 꾸준히 켜집니다.

전원 버튼 / MODE 버튼

- 전원 버튼은 조명을 켜거나 끄고 밝기 단계를 조절하는 데 사용됩니다.
- MODE 버튼은 색온도를 전환하기 위해 설계되었습니다.

On / Off

- 조명이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 1 초간 길게 눌러 Neutral White LOW 모드 를 켜세요.
- 조명이 켜진 상태에서 전원 버튼이나 MODE 버튼을 1 초간 길게 눌러서 전원을 끕니다.

기본 조명

- 조명이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 1 초간 길게 눌러 Neutral White LOW 모드 를 켜세요.
- 조명이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 두 번 눌러 Neutral White ULTRALOW 를 사용하십시오.
- 기본 조명이 꺼져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 눌러 "중립 백색광 - 따뜻한 조명 - 차가운 백색광" 순으로 순환합니다.
- 중성 백색광에서 따뜻한 빛으로 전환 시 1 분 이상 아무런 조작이 없을 경우 MODE 버튼을 짧게 누르면 중성 백색광으로 바로 돌아옵니다. (이 주기에 사는 차가운 백색광은 건너뛰니다.)
- 기본 조명의 색온도가 꺼져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 다음 밝기 수준을 순환합니다: 낮음 – 중간 – 높음.

- 빨간색 표시등이 켜지면 전원 버튼을 짧게 눌러 빨간색 LOW 와 빨간색 HIGH 사이를 전환합니다.

특수 모드 (SOS / BEACON / SLOW FLASHING)

- 헤드램프가 꺼진 상태이든, MODE 버튼을 두 번 눌러 SOS 에 접속하십시오.
- 두 가지 특수 모드가 모두 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 다음 순서를 순환합니다: SOS – BEACON – SLOW FLASHING. MODE 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

잠금 / 잠금 해제

- 헤드램프가 꺼진 경우 두 버튼을 2 초 동안 길게 눌러 헤드램프가 3 번 깜박여 잠금 모드에 대한 액세스를 나타냅니다. 잠금 모드에서는 밝기 레벨이나 특수 모드를 사용할 수 없으며, 두 버튼을 누르면 헤드램프가 한 번 깜박여 이 상태를 나타냅니다.
- 잠금 모드에서는 중립 현색 ULTRALOW 가 활성화되어 잠금 해제 상태를 나타낼 때까지 두 버튼을 다시 2 초 동안 길게 누릅니다.

참고: 잠금 모드에서 충전하는 동안 제품은 자동으로 잠금 해제됩니다.

전원 표시

조명이 꺼져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 누르면 해당 전원 표시등이 차례로 켜지고 2 초 후에 꺼집니다.

참고: 출력이 약하거나 전력이 부족하여 헤드램프가 응답하지 않는 경우 배터리를 충전해야 합니다.

지표 현황	전력 수준
4 개 커짐	75% – 100%
3 개 커짐	50% – 75%
2 개 커짐	25% – 50%
1 개 커짐	0% – 25% (Please recharge the product as soon as possible)

(Українська)

△ Попередження

- Цей виріб призначений для використання дорослими віком від 18 років. Зберігайте цей продукт у недоступному для дітей місці.
- УВАГА! Можливе опромінення світлом! НЕ дивіться прямо на світлові промінь і не направляйте світло кому-с прямо в очі!
- Під час тривалої роботи виріб буде сильно нагріватися. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендується не використовувати високі рівні яркості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам і пошкодженню виробу.
- НЕ накривайте виріб і не ставте його близько до інших предметів, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
- НЕ використовуйте виріб для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може призвести до займання або вибуху.

- Будь ласка, використовуйте виріб стандартним чином, щоб уникнути нещасних випадків у разі несправності продукту.
- Якщо виріб поміщено в закриті або легкозаймисті середовища, наприклад у кишеню чи рюкзаки, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, уникніть режим блокування, щоб уникнути випадкового вимкнення та безбезпек, спричинених надмірним нагріванням.
- НЕ піддавайте виріб дії температур вище 60°C (140°F) протягом тривалого часу, оскільки це створить ризик вибуху або займання батареї.
- Будь ласка, заряджайте виріб оригінальним зарядним кабелем, щоб уникнути скорочення терміну служби батареї.
- Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

- НЕ розбирайте та не змінюйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та втрати гарантії на виріб. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.

△ Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не прокалюйте, не розкривайте, не розкривайте та не спалюйте пристрій. Якщо помічено будь-який вилік або незвичний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

Функція зарядки

NU25 MCT / NU25 MCT UL оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть ліхтар перед першим використанням.

Підключення живлення: як показано на малюнку, відкрийте захисну кришку USB і за допомогою USB-кабелю під'єднайте зовнішнє джерело живлення (наприклад, USB-адаптер або інші USB-пристрої для заряджання) до зарядного порту, щоб почати процес заряджання. Час заряджання становить приблиз. 1 година 15 хвилин(5 В/0.5 А). Після повної зарядки час роботи в режимі очікування становить приблиз. 12 місяців.

Індикація заряджання: під час процесу заряджання індикатори живлення поступово змінюватимуть блимання на постійне світло, один за одним, відображаючи рівень заряду батареї. Коли аккумулятор буде повністю заряджено, 4 індикатори живлення почнуть постійно світитися.

Кнопка живлення / кнопка MODE

- Кнопка живлення використовується для вмикання/вимкнення світла та регулювання рівня яркості.
- Кнопка MODE призначена для перемикання кольоріх температур.

Увімкнення / Вимкнення

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до нейтрального білого НІЗЬКОГО рівня яркості.
- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення або кнопку MODE протягом 1 секунди, щоб вимкнути його.

Первинне світло

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до нейтрального білого НІЗЬКОГО рівня яркості.
- Коли світло вимкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до нейтрального-білого МІНІМАЛЬНОГО рівня яркості.
- Коли основне світло увімкнено, коротко натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між «Нейтральне біле світло – Тепле світло – Холодне біле світло».
- Після перемикання з нейтрального білого світла на тепле світло, якщо протягом більше 1 хвилини не увімкнеться жодна дія, короточасне натискання кнопки MODE перемікає безпосередньо назад на нейтральне біле світло (пропускаючи холодне біле світло для цього циклу).
- Коли будь-яка колірна температура основного світла вимкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між наступними рівнями яркості: НІЗЬКИЙ – СЕРЕДНИЙ – ВИСОКИЙ.

Допоміжне червоне світло

- Коли світло не горить, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до режиму Червоний НІЗЬКИЙ.

- Коли горить червоне світло, коротко натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між червоним НІЗЬКИМ і червоним ВИСОКИМ.

Спеціальні режими (SOS / МАЯК / ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ)

- Коли ліхтар перебуває в будь-якому вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху.
- НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не прокалюйте, не розкривайте та не спалюйте пристрій. Якщо помічено будь-який вилік або незвичний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

Блокування / Розблокування

- Коли ліхтар вимкнено, натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки ліхтар не блимне 3 рази, щоб вказати доступ до режиму блокування. У режимі блокування будь-які рівні яркості або спеціальні режими недоступні, і під час натискання будь-якої кнопки ліхтар блимне один раз, щоб вказати цей стан.
- У режимі блокування натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки не активується нейтрально-білий МІНІМАЛЬНИЙ режим яркості, що вказує на стан розблокування.
- Примітка:** Виріб буде автоматично розблоковано під час заряджання в режимі блокування.

Індикація потужності

Коли світло вимкнено, коротко натисніть кнопку MODE, і відповідні індикатори живлення почервоо вимкнуться та загаснуть через 2 секунди.

Примітки: Аккумулятор слід заряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар перестав реагувати на натискання кнопок через низьку потужність.

Статус індикаторів	Рівень потужності
4 Постійно включені	75% – 100%
3 Постійно включені	50% - 75%
2 Постійно включені	25% - 50%
1 Постійно включений	0% – 25% (Будь ласка, зарядіть вир