NITECORE®

KEEP INNOVATING

Ci4 Intelligent USB-C Four-Slot Superb Charger

- DC/PD Input Available
- Independent Balanced Charging Current
- Single Slot Max Output 3000mA



User Manual

IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code on the package box, and go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside the verification code) to visit and enter the product information page (Hardware page). Type in your verification code and personal details when prompted, and submit the page. After verification, Nitecore will send you a warranty service email. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application. Before you complete the warranty service registration, you cannot enjoy our warranty service for your purchase.

Features

- Intelligent USB-C Four-Slot Superb Charger
- QC and PD input available
- Capable of charging 4 batteries simultaneously and controlling each slot independently
- Up to 3,000mA charging speed in a single slot
- Compatible with Li-ion and Ni-MH/Ni-Cd batteries with automatic detection
- Automatic detection of battery power level and automatic selection of the appropriate voltage and charging mode
- Automatic selection between 3 charging modes (CC, CV and -dV/dt)
- Automatic detection of large/small capacity batteries and automatic selection of appropriate charging current
- Automatic termination upon charging completion
- Reverse polarity protection and short circuit protection
- Overcharge protection function
- Overtime charging protection
- Made from durable and fire-retardant PC materials
- Optional heat dissipation design
- Certified by RoHS, CE, FCC and CEC
- Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Accessories

USB-C Charging Cable

Specifications

Input: 5V⎓2A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A
18W (MAX)
Output: 4.2V±1% / 1.48V±1%
Fast Charge Mode: 1,000mA*1 MAX / 1,500mA*2 MAX / 2,000mA*3 MAX / 750mA*4 MAX
Standard Mode: 2,000mA*1 MAX / 1,000mA*2 MAX / 700mA*3 MAX / 500mA*4 MAX

Compatible with:
IMR/Li-ion: 10440, 14500, 14650, 16340, 16650, 18350, 18490, 18500, 18650, 21700, 21700P, 26650, 26500, 26500, 26650, 26700

Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

Dimensions: 148mm x 105mm x 37mm (5.83" x 4.13" x 1.46")
Weight: 191.4g (6.75 oz) (Charging cable not included)

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gangu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China
Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC

Made in China

Please find us on facebook: nitecorecharger

CJ2403423

Safety Instruction for Lithium-ion Batteries

Operating Instructions

Connect to Power Source:
Connect the C4 to an external power source (a USB adapter, a computer or other USB charging devices) via the USB charging cable.

Insert Batteries:
The C4 features 4 independently controlled charging slots. Insert batteries of supported types into each slot according to the polarity marks on the slot.

Battery Detection:
When inserting batteries, the C4 will detect and activate them before beginning the charging process.
During the charging process, the green indicators will flash to indicate the battery power level. If the charging current of the charging slot is over 1A, the red indicator will be steadily turned on to indicate the Fast Charge Mode. When the battery is fully charged, 3 green indicators will become steadily turned on.

Inspection and Error Reports:
The C4 has reverse polarity protection and anti-short circuit function. If there is a battery inserted with polar reversed or short-circuited, 3 green indicators and 1 red indicator will flash quickly to inform the user.

Smart Charging:
The C4 can choose appropriate charging currents based on intelligent detection about battery voltage and capacity. The C4 is compatible with:
1) 3.6V/3.7V Li-ion rechargeable batteries
2) 1.2V Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries

Default Settings

Battery Type and Capacity	Standard Mode Charging Current				Fast Charge Mode Charging Current			
	Charging With 1 Slot	Charging With 2 Slots	Charging With 3 Slots	Charging With 4 Slots	Charging With 1 Slot	Charging With 2 Slots	Charging With 3 Slots	Charging With 4 Slots
Li-ion batteries (4.2V±1% when fully charged)	>1,000 mAh	1,000mA	700mA	500mA	1,500mA	1,000mA	750mA	750mA
	<1,000 mAh	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
Ni-MH/Ni-Cd batteries (1.48V±1% when fully charged)	AA/ AAA/C/ D	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
	D	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA

Note: The C4 can automatically select charging modes for Ni-MH/Ni-Cd batteries and 3.7V Li-ion batteries. For the battery whose length is >60mm (2.4"), the C4 will automatically identify its capacity as >1,000mAh.

Fast Charge Mode

The C4 is QC/PD input available. When the charger is powered by a QC/PD supportive device or connected to a QC/PD adapter, the single slot max output will reach 3000mA.

Over-Discharged Li-ion Battery Activation

The C4 is capable of activating over-discharged Li-ion batteries with a protective circuit. After battery installation, the C4 will test and activate the battery. If the battery is activated, the C4 will flash the green indicators and 1 red indicator of the corresponding slot will flash simultaneously to inform the user while the C4 will automatically cease the charging process of this slot.
Note: It is not recommended to use the C4 to charge the 0V (over-discharged) Li-ion batteries without a protective circuit, or it may cause fire and explosion.

Anti-short Circuiting and Reverse Polarity Protection

If there is a battery inserted with polar reversed or short-circuited, 3 green indicators and 1 red indicator of the corresponding slot will flash quickly to inform the user.

Energy Saving Function

All the indicators will be automatically off if there is no battery inserted into the slot.

Overtime Charging Protection

The C4 will automatically cease the charging time of each battery. When the uninterrupted charging time exceeds 10 hours in one slot, it will automatically cease the charging process of this slot and display a fully charged status. This is to prevent possible overheating or even explosion due to battery quality issue.

Precautions

1. The charger is restricted to charging Li-ion, IMR, Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries only. DO NOT use the charger with other types of batteries as this could result in explosion, leakage, fire, injury, or other hazards, causing property damage and/or personal injury.
2. Moderate heat from this product is to be expected during the charging process, which is normal.
3. Ambient temperature of 0°C~40°C is recommended for charging. Temperature of 10°C~30°C is preferred.
4. DO NOT charge batteries in the charger if they are installed correctly.
5. Please correctly insert the charger into the socket and follow the specifications of the user manual. If the input voltage is too low or too high, it may lead to malfunctions, or even a fire.
6. DO NOT charge batteries if there is any sign of liquid leakage.
7. The charger is only to be used by adults above 18 years old. Children under this age must be supervised by an adult when using the charger.
8. DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply. Unplug the product at any sign of malfunction.
9. DO NOT attempt to charge primary cells such as Zinc-Carbon, Lithium, CR123A, CR2, or any other unsupported chemistry due to risk of explosion and fire.
10. DO NOT charge a damaged IMR battery in doing so may lead to charger short-circuit or even explosion.
11. DO NOT charge or discharge any battery having visible damage, deformation, corrosion, expansion/swelling, damaged outer wrapper or case, color-change or distortion.
12. DO NOT use the charger if it is damaged for power supply. To reduce the risk of damage to the power cord, ALWAYS pull by the connector rather than the cord. DO NOT operate the charger if it appears damaged in any way.
13. DO NOT expose the device to direct sunlight, heating devices, open flames, or rain and snow environment; avoid extreme high or extreme low temperatures; do not immerse the device into water or other liquids.
14. Store the device in ventilated areas. DO NOT use the device in moist environment and keep away from any combustible materials.
15. Avoid any shock or impact to the device.
16. DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short circuiting and explosions.
17. DO NOT overcharge or over-discharge the batteries. Please recharge the battery as soon as the power runs out.
18. Unplug the device and remove batteries when it is not in use.
19. DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.
20. DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

Warranty Details

All NITECORE dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.
To enjoy our warranty, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.
Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE products can be repaired or replaced for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the 30 days for said maintenance, but not the cost of parts and shipping expenses.
The warranty is nullified if the product(s) is/are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation of non-rechargeable batteries or failure to obey the warnings)
3. damaged by batteries leakage.
4. Any other damages caused by NITECORE' products and services, please contact a local NITECORE* distributor or send an email to service@nitecore.com.
* All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Validation code and QR code on package can be verified on NITECORE website.

WARNING! The charger must be used with NITECORE's official cable. Unofficial cables are not certified with clearly printed NITECORE on the plug. During charging, third party cords can cause malfunction, overheat, even fire and even lead to charger damage. Damages from using unofficial charger cannot be covered by official warranty.
The charger is restricted to charging Li-ion, IMR, Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries only. DO NOT use the charger with other types of batteries as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing property damage and/or personal injury.

(English)

Sicherheitshinweise für Li-Ionen-Akkus

Bedienungsanleitung

Anschließen an eine Stromquelle:
Schließen Sie das C4 über das USB-Ladekabel an eine externe Stromquelle (einen USB-Adapter, einen Computer oder andere USB-Ladegeräte) an.

Einsetzen der Akkus:
Das C4 verfügt über 4 unabhängig voneinander bestückbare Ladeschächte. Bitte setzen Sie die Akkus der unterstützten Typen gemäß der Polaritätsmarkierungen in die jeweiligen Ladeschächte ein.

Akku-Erkennung:
Wenn Akkus eingelegt werden, erkennt und aktiviert das C4 diese, bevor er mit dem Ladevorgang beginnt.
Während des Ladevorgangs blinken die grünen Anzeigen, um den Ladezustand der Akkus anzuzeigen. Wenn der Ladestrom des Ladeschachtes über 1 Ampere liegt, leuchtet die rote Anzeige stetig, um den Schnelllademodus anzuzeigen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 grünen Anzeigen dauerhaft auf.

Akkuinspektion und Fehlerbericht:
Das C4 verfügt über einen Verpolungsschutz und eine Anti-Kurzschluss-Funktion. Wenn ein Akku mit umgekehrter Polarität oder Kurzschluss eingelegt wird, blinken 3 grüne Anzeigen und 1 rote Anzeige schnell, um den Benutzer zu informieren.

Intelligente Ladung:
Das C4 kann auf der Grundlage einer intelligenten Erkennung von Batterietypen und -kapazitäten geeignete Ladeströme auswählen. Das C4 ist kompatibel mit:
1) 3.6V/3.7V Li-Ion-Akkus
2) 1,2V Ni-MH/Ni-Cd-Akkus

Standardeinstellungen

Akku-Typ und Kapazität	Standard Modus Ladestrom				Fast Charge Modus Ladestrom			
	Ladem mit 1 Slot	Ladem mit 2 Slots	Ladem mit 3 Slots	Ladem mit 4 Slots	Ladem mit 1 Slot	Ladem mit 2 Slots	Ladem mit 3 Slots	Ladem mit 4 Slots
Li-Ionen Akkus (4,2V ± 1% wenn voll geladen)	>1,000 mAh	2,000mA	1,000mA	700mA	1,500mA	1,000mA	750mA	750mA
	<1,000 mAh	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
Ni-MH/Ni-Cd Akkus (1,48V ± 1% wenn voll geladen)	AA/ AAA/C/ D	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
	D	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA

Hinweis: Das C4 kann automatisch den Lademodus für Ni-MH/Ni-Cd-Akkus und 3.7-V-Li-Ionen-Akkus auswählen. Bei Akkus mit einer Länge von >60mm erkennt das C4 automatisch die Kapazität von >1000mAh.

Schnell-Lade-Modus

Das C4 verfügt über einen QC/PD-Eingang. Wenn das Ladegerät von einem QC/PD-unterstützenden Gerät mit Strom versorgt wird oder an einen QC/PD-Adapter angeschlossen ist, erreicht die maximale Ausgangsleistung an einem Steckplatz 3000 mA.

Reaktivierung tiefentladener Li-Ionen-Akkus

Das C4 kann tiefentladene Li-Ionen-Akkus mit Schutzschaltkreis aktivieren. Nach dem Einsetzen des Akkus testet das C4 den Akku von dort Leben. Wenn ein Akku als beschädigt erkannt wird, blinken 3 grüne Anzeigen und 1 rote Anzeige des entsprechenden Steckplatzes gleichzeitig auf, um den Benutzer zu informieren, während das C4 automatisch aufhört zu laden.
HINWEIS: Versuchen Sie NICHT, tiefentladene 0V Akkus ohne Schutzschaltung zu reaktivieren. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen.

Kurzschluss- und Verpolungsschutz

Wenn der Akku verkehrt herum oder mit kurzgeschlossenen Pol eingelegt wird, blinken 3 grüne und 1 rote Anzeige des entsprechenden Steckplatzes gleichzeitig.

Energiesparfunktion

Alle Anzeigen werden automatisch ausgeschaltet, wenn keine Akku im Fach eingesetzt sind.

Schutz vor Überladen

Das C4 beenden die Ladezeit für jeden Akku separat. Wenn die ununterbrochene Ladezeit in einem Steckplatz 10 Stunden überschreitet, wird der Ladevorgang für diesen Steckplatz automatisch beendet und der Status "voll geladen" angezeigt. Dadurch wird eine mögliche Überhitzung oder sogar eine Explosion aufgrund von Qualitätsproblemen des Akkus verhindert.

Sicherheitshinweise

1. Das Ladegerät ist nur zum Laden von Li-Ionen-, IMR-, Ni-MH/Ni-Cd-Akkus geeignet. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT mit anderen Akkutypen, da dies zu einer Explosion, Undichtheit oder Ausfällen des Akkus führen kann, was wiederum Sach- und/oder Personenschäden zur Folge haben kann.
2. Während des Ladevorgangs entsteht mäßige Wärme am C4. Dies ist normal.
3. Die Umgebungstemperatur von 0°C~40°C eignet sich für das Laden am C4. Die sicherer Ladetemperaturbereich liegt bei 10°C~30°C.
4. Lesen Sie sorgfältig alle Hinweise auf dem Gerät, um sicherzustellen, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind.
5. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nur mit den Akkus der unterstützten Spezifikationen geladen wird. Eingangsspannungen an. Wenn die Eingangsspannung zu niedrig oder zu hoch ist, kann dies zu Fehlfunktionen oder sogar zu einem Brand führen.
6. Laden Sie KEINE Akkus, an denen Anzeichen eines Defekts oder eines Kurzschlusses vorliegen.
7. Das Ladegerät darf nur von Erwachsenen ab 18 Jahren verwendet werden. Kinder unter diesem Alter müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie das Ladegerät benutzen.
8. Lassen Sie das Ladegerät NICHT unbeaufsichtigt, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle bei Anzeichen von Fehlfunktionen.
9. Versuchen Sie NICHT, Primärzellen wie Zink-Kohle, Lithium, CR123A, CR2 oder andere nicht unterstützte Chemikalien aufzuladen, da dies zu Explosionen- und Brandgefahr führen kann.
10. Laden Sie KEINE beschädigten IMR-Akkus auf, da dies zum Kurzschluss oder sogar zur Explosion des Ladegeräts führen kann.
11. Laden oder entladen Sie KEINE Akkus mit Anzeichen von Lecks, Ausdehnung / Schwellung, beschädigter Außenhülle, Farbveränderung oder Verzerrung.
12. Verwenden Sie immer den Originalladeger und das Netzkabel zur Stromversorgung. Um das Risiko einer Beschädigung des Netzkabels zu verringern, ziehen Sie NIEMALS an Kabel und Kabel, um das Ladegerät NICHT zu trennen. Wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
13. Setzen Sie den Ladegerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, Heizgeräten, offenen Flammen oder Regen und Schnee aus. Vermeiden Sie extrem hohe oder extrem niedrige Umgebungstemperaturen und plötzliche Temperaturschwankungen.
14. Lagern Sie das Gerät in belüfteten Bereichen. Verwenden Sie das Gerät NICHT in feuchter Umgebung und halten Sie es von brennbaren Materialien fern.
15. Vermeiden Sie Stöße oder Schläge auf das Gerät.
16. Legen Sie KEINE leitfähigen oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
17. Überladen oder tiefentladen Sie die Akkus NICHT. Bitte laden Sie den Akku, sobald er entladen ist.
18. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät nicht benutzt wird.
19. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät NICHT, da dies die Produktgarantie erlöschen lässt. Bitte beachten Sie die Garantiehinweise im Handbuch für vollständige Garantieinformationen.
20. Missbrauchen Sie das Ladegerät NICHT in irgendeiner Weise! Verwenden Sie es nur für den beabsichtigten Zweck und die vorgesehene Funktion.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE haftet nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der hier in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Anweisungen entstanden sind.

Garantieinformationen

Alle NITECORE* Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz.
Bei einer Fehlfunktion des NITECORE-Produkts kann dieses Produkt über einen autorisierten Vertriebshändler/ Händler innerhalb der ersten 15 Tagen nach Erwerb, unter Vorlage des Kaufbeleg, durch den Erbdevisenlieferant gezeudt werden. Nach 15 Tagen und bis zu einem Jahr nach dem Kauf (12 Monate, 365 Tage) kann das C4 zum Zwecke der Reparatur an autorisierten
Vertriebshändler/Händler geschickt werden. Über 12 Monate (1 Jahr) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:
1. Der Artikel wurde von unbefugten Verkäufern/Vertriebshändern zerlegt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch Batterieleckage beschädigt.
4. Der Artikel wurde nicht durch KTL GmbH importiert.
* Bitte wenden Sie sich an Ihren NITECORE* Vertriebshändler/-kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertreiber/Händler oder
Senden
Sie eine E-Mail an service@nitecore.com.

WARNUNG: Der Ladegerät darf NUR mit NITECORE® Ist im Falle von gefälschten Produktdaten als maßgeblich.

Import Deutschland

KTL GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 27
31311 Uetze

Tel.:+49 (0) 5173-2409944
Email: service@ktl-gmbh.de
web: www.nitecore.de

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Validierungscode und QR-Code auf der Verpackung können auf der NITECORE-Website überprüft werden.

Das Ladegerät muss mit dem offiziellen Kabel von NITECORE verwendet werden. Offizielle Kabel sind durch einen deutlichen NITECORE-Aufdruck auf dem Stecker gekennzeichnet. Während des Ladevorgangs können Drittkabel zu Fehlfunktionen, Überhitzung und sogar zum Brand des Ladegeräts führen. Schäden, die durch die Verwendung von inoffiziellen Kabeln entstehen, können nicht durch die offizielle Garantie abgedeckt werden.
Das Ladegerät ist nur zum Laden von Li-Ionen-, IMR-, Ni-MH/Ni-Cd-Akkus geeignet. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT mit anderen Akkutypen, da dies zur Explosion, einer Undichtheit oder einem Ausfallen des Akkus führen kann, was wiederum Sach- und/oder Personenschäden verursachen kann.

(Deutsch)

Précautions de sécurité pour les batteries lithium-ion

Mode d'emploi

Connexion à la source d'alimentation :
Connectez le C4 à une source d'alimentation externe (un adaptateur USB, un ordinateur ou d'autres périphériques de charge USB) via le câble de charge USB.

Insérer des batteries :
Le C4 dispose de 4 emplacements de charge contrôlés indépendamment. Insérez des batteries adaptées dans chaque emplacement en respectant les polarités (bornes + et -).

Détection de batterie :
Lors de l'insertion des batteries, le C4 les détecte et les activera avant de commencer le processus de charge.
Pendant le processus de charge, les voyants verts clignotent pour indiquer le niveau de puissance de la batterie. Si le courant de charge de l'emplacement de charge est supérieur à 1A, l'indicateur rouge sera régulièrement allumé pour indiquer le mode de charge rapide. Lorsque la batterie est complètement chargée, 3 indicateurs verts s'allument régulièrement.

Examen de la batterie et rapport d'erreur :
Le C4 dispose d'une protection contre l'inversion de polarité et d'une fonction anti-court-circuit. S'il y a une batterie insérée avec polarité inversée ou courts-circuits, 3 indicateurs verts et 1 indicateur rouge clignotent rapidement pour informer l'utilisateur.

Charge intelligente :
Le C4 peut choisir les courants de charge appropriés en fonction de la détection intelligente des types et des capacités de batterie. Le C4 est compatible avec :
1) Batteries rechargeables Li-ion 3,6 V / 3,7 V
2) Batteries rechargeables Ni-MH/Ni-Cd 1,2 V

Paramètres par défaut

Type et capacité de la batterie	Courant de charge en mode standard				Courant de charge en mode charge rapide			
	Chargement avec 1 emplacement	Chargement avec 2 emplacements	Chargement avec 3 emplacements	Chargement avec 4 emplacements	Chargement avec 1 emplacement	Chargement avec 2 emplacements	Chargement avec 3 emplacements	Chargement avec 4 emplacements
Batteries Li-ion (4,2V±1% à pleine charge)	>1,000 mAh	1,000mA	700mA	500mA	1,500mA	1,000mA	750mA	750mA
	<1,000 mAh	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
Batteries Ni-MH/Ni-Cd (1,48V±1% à pleine charge)	AA/AAA/C	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
	D	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA

Remarque : Le C4 peut sélectionner automatiquement les modes de charge pour les batteries Ni-MH / Ni-Cd et les batteries Li-ion 3,7V. Pour la batterie dont la longueur est >60mm, le C4 identifiera automatiquement sa capacité comme >1 000 mAh.

Mode de charge rapide

Le C4 possède une entrée QC/PD. Lorsque le chargeur est alimenté par un dispositif de prise en charge QC/PD ou connecté à un adaptateur QC/PD, la sortie maximale à emplacement unique atteint 3 000 mA.

Activation d'une batterie Li-ion en décharge profonde

Le C4 est capable d'activer des batteries Li-ion surdéchargées avec un circuit de protection. Après l'installation de la batterie, le C4 testera et activera la batterie avant de la charger. Lorsqu'une batterie est détectée comme endommagé, 3 indicateurs verts et 1 indicateur rouge de l'emplacement correspondant clignotent simultanément pour informer l'utilisateur tandis que le C4 arrête automatiquement le processus de charge de cet emplacement.
Remarque : Il n'est pas recommandé d'utiliser le C4 pour charger les batteries Li-ion 0V (surdéchargées) sans circuit de protection, sinon cela pourrait provoquer un incendie et une explosion.

Protection anti-court-circuit et inversion de polarité

S'il y a une batterie insérée avec polarité inversée ou court-circuitée, 3 indicateurs verts et 1 indicateur rouge de l'emplacement correspondant clignotent rapidement pour informer l'utilisateur.

Fonction d'économie d'énergie

Tous les indicateurs seront automatiquement désactivés s'il n'y a pas de batterie insérée dans les emplacements.

Protection contre les surcharges de temps

Le C4 calcule séparément le temps de charge de chaque batterie. Lorsque le temps de charge ininterrompu dépasse 10 heures dans un emplacement, il arrêtera automatiquement le processus de charge de cet emplacement et affichera un état complètement chargé. Il s'agit d'éviter une éventuelle surchauffe ou même une explosion due à un problème de qualité de la batterie.

Précautions

1. Le chargeur est limité à la charge des batteries rechargeables Li-ion, IMR, Ni-MH / Ni-Cd uniquement. N'utilisez PAS le chargeur avec d'autres batteries, car cela pourrait entraîner explosions et ce qui pourrait entraîner une explosion, une fissuration ou une fuite, causant des dommages matériels et / ou des blessures corporelles.
2. Une chaleur modérée de ce produit est à prévoir pendant le processus de charge, ce qui est normal.
3. Température ambiante de 0°C~40°C recommandée pour la charge. Température de stockage : 10°C~30°C.
4. Lisez attentivement toutes les étiquettes de l'appareil pour vous assurer que les batteries sont correctement installées.
5. Veuillez connecter ce chargeur aux alimentations avec la tension d'entrée indiquée dans les spécifications du manuel d'utilisation. Si la tension d'entrée est trop faible ou trop élevée, elle peut entraîner des dysfonctionnements, voire un incendie.
6. NE CHARGEZ PAS les batteries s'il y a un signe de défaut ou de court-circuit.
7. Le chargeur ne doit être utilisé que par les adultes de plus de 18 ans. Les enfants de moins de cet âge doivent être surveillés par un adulte lors de l'utilisation du chargeur.
8. NE LAISSEZ PAS le produit sans surveillance lorsqu'il est connecté à une alimentation. Débranchez le produit au moindre signe de dysfonctionnement.
9. N'ESSAYEZ PAS de charger des cellules primaires telles que zinc-carbone, lithium, CR123A, CR2 ou toute autre chimie non prise en charge en raison du risque d'explosion et d'incendie.
10. NE CHARGEZ PAS une batterie IMR endommagée car cela pourrait provoquer un court-circuit du chargeur ou même une explosion.
11. NE PAS charger ou décharger aucune batterie présentant des signes de fuite, de déformation / gonflement, d'emballage extérieur ou de boîtier endommagé, de changement de couleur ou une déformation.
12. Utilisez l'adaptateur et le câble d'origine pour l'alimentation électrique. Afin de réduire d'endommagement du cordon d'alimentation, tirez TOUJOURS par le connecteur plutôt que par le cordon. NE PAS utiliser le chargeur s'il semble endommagé de quelque manière que ce soit.
13. N'EXPOSEZ PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, aux appareils de chauffage, aux flammes nues ou à la pluie et à la neige; évitez les températures extrêmement élevées ou basses; ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
14. Rangez l'appareil dans des endroits ventilés. NE PAS utiliser l'appareil dans un environnement humide et tenir à l'écart des matériaux inflammables.
15. Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
16. NE PLACEZ PAS d'objet conducteur ou métallique dans le dispositif pour éviter les courts-circuits et les explosions.
17. NE PAS surcharger ou surdécharger les batteries. Veuillez recharger la batterie dès que le courant est épuisé.
18. Débranchez l'appareil et retirez les batteries lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
19. NE PAS démonter ou modifier l'appareil, car cela rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez vous référer à la section de garantie dans le manuel pour des informations de garantie complètes.
20. NE PAS utiliser l'appareil à mauvais escient, de quelque manière que ce soit ! N'utilisez l'appareil que pour l'usage et la fonction prévus.

Clause de non-responsabilité

Ce produit est assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne sera pas tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

Détails de la garantie

Nos revendeurs et distributeurs agréés sont responsables du service de garantie. En cas de problème couvert par la garantie, les clients peuvent contacter leurs revendeurs ou distributeurs au sujet de leurs réclamations de garantie, à condition que le produit ait été acheté auprès d'un revendeur ou d'un distributeur autorisé. La garantie de NITECORE est fournie uniquement pour les produits achetés auprès d'une source autorisée. Ceci s'applique à tous les produits NITECORE.
Pour bénéficier de la garantie, veuillez vous référer à la section « AVIS DE GARANTIE IMPORTANT » en haut pour valider votre produit.
Un produit défectueux peut être échangé contre un remplacement par l'intermédiaire d'un distributeur / revendeur local dans les 15 jours suivant l'achat. Après 15 jours, tous les produits NITECORE défectueux / dysfonctionnels peuvent être réparés gratuitement pendant une période de 12 mois (1 an) à compter de la date d'achat. Au-delà de 12 mois (1 an), une garantie limitée s'applique, couvrant le coût de la main-d'œuvre et de l'entretien, mais pas le coût des accessoires ou des pièces de rechange.

La garantie est annulée si le(s) produit(s) existent :
1. décomposés, reconstruits et / ou modifié(s) par des parties non autorisées
2. endommagé(s) par de mauvaises opérations (c.-à-d. installation d'inversion de polarité, installation de batteries non rechargeables ou non-respect des avertissements)
3. endommagé(s) par une fuite de batteries.

Pour obtenir les données informatives sur les produits et services NITECORE*, veuillez contacter un distributeur NITECORE* local ou envoyer un e-mail à service@nitecore.com.
* Toutes les images, textes et déclarations spécifiques dans ce manuel d'utilisation sont à titre d'information uniquement. En cas de divergence entre ce manuel et les informations spécifiées sur www.nitecore.com, les informations sur notre site officiel prévaudront. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans préavis.

(Français)

Le code de validation et le QR code sur l'emballage peuvent être vérifiés sur le site web de NITECORE.

Le chargeur doit être utilisé avec les cordons officiels de NITECORE. Les cordons officiels sont identifiés par NITECORE imprimé clairement sur la prise. Pendant la charge, les cordons tiers risquent de provoquer un dysfonctionnement, une surchauffe et même un incendie sur le chargeur. Les dommages causés par l'utilisation d'un chargeur non officiel ne peuvent pas être couverts par la garantie officielle.
Le chargeur est limité à la charge des batteries Li-ion, IMR, Ni-MH/Ni-Cd rechargeables uniquement. N'utilisez PAS le chargeur avec d'autres types de batteries, car cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, une fissuration ou une fuite, causant des dommages matériels et / ou des blessures corporelles.

(Italiano)

Istruzioni d'Uso

Connessione alla Fonte di Alimentazione:
Collegare il C4 ad una fonte di alimentazione esterna (un adattatore USB, un computer o altri dispositivi di ricarica USB) tramite il cavo di ricarica USB.

Inserimento delle Batterie:
Il C4 dispone di 2 slot di ricarica controllati in modo indipendente. Inserire le batterie dei tipi supportati in ogni slot, seguendo i segni di polarità indicati sullo slot stesso.

Riconoscimento delle Batterie:
Quando si inseriscono le batterie, il C4 le rileva e le attiva prima di iniziare il processo di carica. Durante il processo di carica, gli indicatori verdi lampeggiano per indicare il livello di carica delle batterie. Se la corrente di carica dello slot di carica è superiore a 1A, l'indicatore rosso si accende costantemente per indicare la modalità di carica rapida. Quando la batteria è completamente carica, tre indicatori verdi rimangono accesi costantemente.

Ispezione delle Batterie e Segnalazione degli Errori:
Il C4 è dotato di protezione contro l'inversione di polarità e di funzione anti-cortocircuito. Se viene inserita una batteria con polarità invertita o in cortocircuito, 3 indicatori verdi e 1 indicatore rosso lampeggiano per informare l'utilizzatore.

Ricarica Intelligente:
Il C4 è in grado di scegliere le correnti di carica appropriate in base al rilevamento intelligente del tipo e delle capacità delle batterie. Il C4 è compatibile con:
1) Batterie Ricaricabili Ioni-Litio 3.6V/3.7V
2) Batterie Ricaricabili Ni-MH/Ni-Cd da 1.2V

Settaggi di Default

Tipo di Batteria e Capacità	Ricarica Standard				Ricarica Rapida			
	Utilizzando 1 Slot	Utilizzando 2 Slots	Utilizzando 3 Slots	Utilizzando 4 Slots	Utilizzando 1 Slot	Utilizzando 2 Slots	Utilizzando 3 Slots	Utilizzando 4 Slots
Batteria Li-ion (4.2V±1% a carica completa)	>1,000 mAh	1,000mA	700mA	500mA	1,500mA	1,000mA	750mA	750mA
	<1,000 mAh	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
Batterie Ni-MH/Ni-Cd (1.48V±1% a carica completa)	AA/ AAA/C	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA	500mA
	D	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA

Nota: Il C4 è in grado di selezionare automaticamente le modalità di carica per le batterie Ni-MH/Ni-Cd e le batterie Li-ion da 3.7V. Per le batterie di lunghezza >60 mm (2.4"), il C4 identifica automaticamente la capacità come superiore a 1.000mAh.

Ricarica Rapida

Il C4 è dotato di ingresso QC/PD. Quando il caricabatterie è alimentato da un dispositivo che supporta una carica di tipo QC/PD o è collegato a un adattatore QC/PD, la uscita massima a singolo slot raggiunge i 3.000mA.

Attivazione di Batterie Li-Ion Sovrascaricate

Il C4 è in grado di attivare le batterie Li-ion sovrascaricate o troppo scariche, ma solo se dotate di un circuito di protezione. Dopo l'installazione della batteria, il C4 la testerà e la attiverà. Se la batteria risulta danneggiata, il C4 lascerà inoltre viva rilevata come danneggiata, 3 indicatori verdi e 1 indicatore rosso dello slot corrispondente lampeggiano simultaneamente per informare l'utente, mentre il C4 interrompe automaticamente il processo di carica di quello slot.
Nota Bene: Si sconsiglia di utilizzare il C4 per caricare le batterie Li-ion da 0V (troppo scariche) o prive di un circuito di protezione: potrebbero verificarsi incendi o esplosioni.

Protezione contro i Cortocircuiti e l'inversione di Polarità

Se è inserita una batteria con polarità invertita o in cortocircuito, 3 indicatori verdi e 1 indicatore rosso dello slot corrispondente lampeggi

（日本語）

操作方法

電源への接続：
充電器をプラグに接続して、C4 をお部屋源 (USB プアプラグ、パソコン、USB 充電デバイスなど) へ接続します。

バッテリーの装着：
C4 は 4 本のスロットを独立してコントロールします。互換性のあるバッテリーを電極マーク に従って正しく装着してください。

電池の利用：
バッテリーを入れると、充電を始めるまで電池の利用とプロテクションをおこなります。
充電中は、緑色ランプが点滅して充電レベルを通知します。また 1A 以上で充電しているときは、赤色ランプが点灯します。フル充電されると、ランプは点灯します。

バッテリテーチェックとテスト：
C4 は古い入れ古い電池と回路の短絡防止機能を もっています。バッテリーが逆向きに装着されたり回路がショートしたりした場合は、3 つの赤色ランプ 赤色ランプが点滅します。

スマートチャージ：
C4 は以下のモードでバッテリを充電 を自動検出し、最適な電流で充電します。C4 は以下のバッテリと互換性があります。
1) 3.6V/3.7V リチウムイオン充電池
2) 1.2V ニッケル水素 / ニッケルカドミウム電池

初期設定

バッテリ・ケーブル 容量	スタンダードモード				ファストチャージモード			
	1 スロット	2 スロット	3 スロット	4 スロット	1 スロット	2 スロット	3 スロット	4 スロット
リチウムイオン充電池 / ニッケル水素 4.2V/1.5V	<1,000 mAh	2,000mA	1,000mA	700mA	500mA	3,000mA	1,500mA	1,000mA
	>1,000 mAh	500mA	500mA	500mA	500mA	1,000mA	1,000mA	750mA
ニッケル水素 / ニッケルカドミウム充電池 1.48V/1.5V	単 2	2,000mA	1,000mA	700mA	500mA	3,000mA	1,500mA	1,000mA
	単 3	500mA	500mA	500mA	500mA	1,000mA	1,000mA	750mA

ノート： C4 はニッケル / ニッケルカドミウム 3.7V リチウムイオン充電池に対して自動的に充電モードを選択します。電池の長さが 65mm 以上の場合、C4 は自動的に容量が 1,000mAh 以上と判断します。

ファストチャージモード

C4 は QC/PD での高速の可変モード、QC/PD に対応しているデバイスやアダプタに接続した場合、1 スロットで充電するごとの出力は 3,000mA になります。

過放電されたリチウムイオン充電池のアクティベーション

C4 は過放電されたリチウムイオンバッテリを安全に充電するアクティベーションをおこなうことができます。バッテリが 1 本入りの C4 は充電の前に過放電されたカドミウムアクティベーションをおこないます。バッテリが破損している場合、その C ランドコントロールの誤ったフィンに色のランプが点灯します。充電を自動的に停止します。
ノート：保護や破損の原因となりますので、0V (過放電) の保護回路がないバッテリーを充電しないでください。

逆入力防止機能と短絡防止機能

バッテリーを逆向きに入れたりショートしたりしたバッテリーを入れたりした場合、3 つの緑色ランプ赤色ランプが速く点滅します。

節電機能

バッテリーが満電されたり 場合、全てのインジケーターが消灯します。

過放電保護機能

C4 は 24 時間ごとに充電用間隔を記録します。1 スロットの連続使用間隔が 10 時間を超えた場合、バッテリーの過熱や破裂を防ぐために充電が停止し、フル充電と表示します。

注意事項

1. 本充電器はリチウムイオン電池、ニッケル水素 (Ni-MH) / ニッカド (Ni-Cd) 充電池専用です。電池の型や容量、種類の原因になりますので、はかの充電器に使用しないでください。
2. 充電中に本体が熱を持ちますが、故障ではありません。
3. 本充電器の安全な使用環境温度は 10~40°C、保管や保管温度は -20~60°C です。
4. 本体に近いところへなどを よく通した状態にしておかないでください。
5. 自然発火の原因となりますので、本充電器に使用する電池は、電圧が低すぎたり高すぎたりすると保護回路や火災の原因となります。
6. 故障やショートの可能性があるバッテリーを充電しないでください。
7. 本充電器は 1 歳以上とかたかご使用ください。1 歳未満のお子は、保護者の管理下のもとご使用ください。
8. 充電中は充電器の保護カバーをかけないでください。異常が生じた場合は直ちに充電を中止してください。
9. アムリ電池、ケーブル電池、リチウム電池、CR123A、CR2 や中小容量の電池などは使用しないでください。使用や使用しやすくこと があります。
10. ダメージのある NiMH バッテリを充電しないでください。本体がショートしたり今破裂する恐れがあります。
11. バッテリーに温度計、敏感、熱源、直接ヤケの電源に近づけたり直接ヤケ日光に当たるような場所に置かないでください。
12. 電池のアクティブ化を お試しください。高温の場合、電池の安全性を考慮して、電池を安全にするためにはコードはなくてコネクターを一度ショートさせてください。アダプタ 2A 以上を使用されたお客様は自動的に安全機能しないことがあります。
13. 本充電器を裏返ひ反や端面表面、火災にさらさないでください。また電圧に高いものしくは低い温度環境、急激な温度変化は使用しないでください。
14. 本器は直射日の高い場所に保管ください。また直射日の高い場所や火災の近くで使用しないでください。
15. 長期の使用や長期 2 年以上 の使用ではご使用ください。
16. シュート の保証 を ご使用 ください。 修理 出 される 物 や 金属 を 近くにおかないでください。
17. バッテリー の温度 や 電圧 を 監視 しないでください。バッテリー が ひどくふくらんだ 状態 にしないでください。
18. 電圧 に 注意 を 向け、 改造 しないでください。それ た 電池 は 保証 の 適用 外 です。 詳しくは保証 ページ の 項目 を ご 確認 ください。
19. 本マニュアル記載の目的や機能とおりの使い方をしてください。それ以外の使い方には効果 ですのでおやめください。

免責事項

ご利益は、中国 FrigeAir 保障（グループ）会社によって世界的に保障が適用されます。NITECORE は、本書に記載されている指示に従わなかった結果によって生じたいかなる損失、損害、または法的ペナルティに責任を負いません。

保証詳細

正規代理店 / 販売店が製品保証サービスを提供します。製品を正規の代理店または販売店から購入していて、保証対象 なら 商標が発生した場合は、販売店または代理店にご連絡ください。NITECORE の保証は、正規の供給元から購入した製品に対してのみ適用されます。これはすべての NITECORE 製品に適用されます。
保証の適用を受けるためには、「保証に関する重要なお知らせ」を参照して製品が正規品であるかをご確認ください。
NITECORE は、「保証に関する重要なお知らせ」に記載されている条件に従って、製品の無償修理または交換を提供します。
上記に 15 日を すぎて不良 / 故障が発生した場合、製品から 12 ヶ月以内 修理 保証します。12 ヵ月を超える場合は保証対象外 です。人 件費およびメンテナンス費用はかかりますが、代替品または交換製品の費用はご請求せいたしません。

以下の場合は保証が適用されません。
1. 製品が所定 ケース 以外、 用途以 ご まったく は使用 された 場合。
2. 正しくない使用方法によって、製品が壊れた場合（電池の逆入れなど）。
3. 電池の消耗によって製品が壊れた場合。

NITECORE® 製品およびサービスに関する最新情報については、現地の NITECORE® 代理店 / 販売店にお問い合わせいただくか、もしくは service@nitecore.com までメールでお問い合わせください。
ノート：製品の保証期間は、購入日から 5 年間です。すべての保証期間 / 販売期間 / 販売日を通じて合計 15 日を すぎて不良 / 故障が発生した場合、製品から 12 ヶ月以内 修理 保証します。12 ヵ月を超える場合は保証対象外です。人件費およびメンテナンス費用はかかりますが、代替品または交換製品の費用はご請求せいたしません。

保証コードと QR コードは NITECORE のウェブサイトで認証できます。

本製品は NiMecon 株式会社 (中国) 保障グループ会社によって、保証コードやコスタクーションコードを提供しています。それぞれのコードの使用は、保障期、適用、適用、対応の日付あります。保証は日付コードを使用した場合の日付のみ、保証対象となります。
本充電器はリチウムイオン充電池、ニッケル水素 (Ni-MH) / ニッカド (Ni-Cd) 充電池専用です。電池の型や容量、種類の原因になりますので、はかのタイプの電池には使用しないでください。

（한국어）

사용 설명

전원에 연결：
USB 전원 케이블을 통해 C4 를 외부 전원(USB 어댑터, 컴퓨터 또는 USB 전원 장치) 에 연결합니다.

배터리 삽입：
C4 에는 독립적으로 제어되는 4 개의 충전 슬롯이 있습니다. 지정되는 유형의 배터리를 충전의 극성 표시에 따라 각 슬롯에 삽입하세요.

배터리 검사：
배터리를 삽입할 때 C4 는 전원 프로세스를 시작하기 전에 배터리를 검사하고 활성화합니다.
충전이 진행되는 동안 녹색 표시등이 깜빡이며 전원을 나타냅니다. 충전 슬롯이 충전 한계가 1A 이상이면 켜진채 표시됩니다. 충전이 완료되면 녹색 표시등이 켜집니다. 배터리가 연결되지 않거나 충전되지 않으면 표시등이 꺼집니다.

배터리 검사 및 오류 보고：
C4 에는 역방향 및 단락 보호 기능이 있습니다. 극성이 반전되거나 단락된 배터리가 삽입된 경우 녹색 표시등 3 개 또는 빨간색 표시등 3 개가 빠르게 깜빡입니다.

스마트 충전：
C4 는 배터리 유형 및 용량에 대한 지능형 검사를 기반으로 적절한 충전 전류를 선택합니다. C4 는 다음과 호환됩니다:
1) 3.6V/3.7V 리튬 이온 충전지
2) 1.2V Ni-MH/Ni-Cd 충전 배터리

기본 설정

배터리 유형 및 용량	슬롯 1 도전 전류				고속 충전 모드 충전 전류			
	1 개의 슬롯	2 개의 슬롯	3 개의 슬롯	4 개의 슬롯	1 개의 슬롯	2 개의 슬롯	3 개의 슬롯	4 개의 슬롯
리튬 이온 배터리 (한정 4.2V ± 1%)	<1,000 mAh	2,000mA	1,000mA	700mA	500mA	3,000mA	1,500mA	1,000mA
	>1,000 mAh	500mA	500mA	500mA	500mA	1,000mA	1,000mA	750mA
Ni-MH/Ni-Cd 배터리 (한정 1.48V ± 1%)	단 2	2,000mA	1,000mA	700mA	500mA	3,000mA	1,500mA	1,000mA
	단 3	500mA	500mA	500mA	500mA	1,000mA	1,000mA	750mA

참고： C4 은 Ni-MH/Ni-Cd 배터리 길이 3.7V 리튬 이온 배터리로 전환 모드를 자동으로 선택합니다. 길이가 >65mm 이면 배터리의 용량 C4 는 자동으로 용량을 >1,000mA 로 식별합니다.

고속 충전 모드

C4 는 QC/PD 지원 기능입니다. 충전기가 QC/PD 지원 장치에 의해 전원이 공급되거나 QC/PD 어댑터에 연결된 경우 단일 슬롯 최대 출력은 3,000mA 를 달성합니다.

과방전된 리튬 이온 배터리 활성화

C4 는 보호 회로가 있는 과방전 된 리튬 이온 배터리를 활성화할 수 있습니다. 배터리 설치 후 C4 는 충전하기 전에 배터리를 테스트하고 활성화합니다. 배터리가 손상된 것으로 감지되면 해당 슬롯의 3 개의 녹색 표시등과 1 개의 빨간색 표시등이 켜지며 사용자에게 알리고 C4 는 이 슬롯의 충전 프로세스를 자동으로 중지합니다.

참고：C4 용 사용하기 보호 회로 없이 0V 리튬 이온 배터리를 충전하는 것은 권장되지 않습니다. 그렇지 않은 전체 및 복합의 발생할 수 있습니다.

역방향 및 역극성 보호

역방향 연결 및 단락된 배터리가 삽입된 경우 해당 슬롯의 녹색 표시등 3 개와 빨간색 표시등 1 개가 빠르게 깜빡이며 사용자에게 알립니다.

에너지 절약 기능

슬롯에 배터리가 삽입되어 있지 않으면 모든 표시등이 자동으로 꺼집니다.

초과사간 충전 보호

C4 는 각 배터리의 충전 시간을 별도로 계산합니다. 한 슬롯에서 연속 충전 시간이 10 시간을 초과하면 이 슬롯의 충전 프로세스가 중단되고 사용자에게 알리기 위해 경고가 켜집니다. 이는 배터리 폭발 또는 과열 방지를 위한 것입니다.

예방조치

1. 충전기는 리튬 이온 (NiMH, Ni-MH/Ni-Cd 충전지 배터리만 충전할 수 있습니다. 충전기를 다른 유형의 배터리 충전에 사용하지 마십시오. 배터리 제조 / 용량 / 유형 / 배터리 제조 / 용량 / 유형 / 배터리 제조 / 용량 / 유형 /